
Rinnai 家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型 式	型式の呼び
RB71W8A2D RB71W8B1D	RB71W8AD-L
RS71W8A2DX VH7W8A2DX	RS71W8ADX-L RS71W8ADX-R
RB31W8A2D RB31W8B1D	RB31W8AD-L





このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書と裏表紙の保証書をよ くお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の 移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱 説明書といっしょに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 または当社事業所に連絡して再購入してください。



- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

● 火が小さくなった

詳しくは52ページをご覧ください

なるほど ジ安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

万一の消し忘れや、 天ぷら油の過熱を未然に防止


なべ底が高温になると、 自動的に弱火になる安全設計

- 煮ものなどで 無げつきを、 初期段階で自動消火

①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

◇温度センサーのはたらき



②センサー解除時

センサー解除は温度センサーがまったく作動しなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。センサー解除を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。センサー解除してから最長30分で自動で火を消します。センサー解除中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能は作動しません。





お問い合わせの多い項目です

詳しくは「塗 52ページ


- 1 勝手に 火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- センサー解除したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする
 - すべての安全機能が解除された わけではありません。
- 3 火がつかない
 - もしかして乾電池?

⚠ 警告



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5
安全なご利用のために	
安全上のご注意(必ずお守りください)	6
安全上のご注意 (使用編)	7
安全上のご注意 (設置編)	13
このコンロについて	
知っておいていただきたいこと …	14
安全機能	15
各種設定の変更	16
毎日の使いかた	
基本の操作	17
坦げものたさる	10


	基本の操作
_	揚げものをする
コン	コンロタイマーを使う 21
	炒めもの・いりものをする 23
	お湯をわかす 25
	ごはん・おかゆを炊く 27
グ	取り扱いと準備
リ	手動で調理(マニュアルモード) 33
ル	自動で調理(オートメニューモード) 35

長くご利用いただくために


日常点検とお手入れの道具 39
部品の取り付けと取りはずし 41
お手入れのしかた (コンロ) 43
お手入れのしかた (グリル) 45
乾電池を交換する
よくあるご質問 (Q&A) 47
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 53
交換部品・別売品のご紹介 55
長期間使用しない場合/仕様 56
アフターサービス/廃棄時のお願い 57
保証書

各部のなまえ

型式により操作ボタンの表示が異なります。





●図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明してあります。 図はトッププレートが 60cm タイプですが、75cm タイプも部品名称、特長は同じです。




正面

コンロ・グリル操作部および電池ケースふたを開けたところ







便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものモード 焼きギョーザ 揚げものをするとき お好み焼き **19**√-ÿ にも使えます コンロタイマーモード 煮もの、ゆでものを ゆでたまご するとき にも便利 21~-> センサー解除 炒めもの、いりもの、 ぎんなん あぶりものを ごまを センサ するとき いるときにも 解除 23<-> 湯わかしモード コーヒー お湯をわかすとき 紅茶の 25 <-> 湯わかしに・・ 炊飯モード 雑穀米 ごはん・おかゆを 麦ごはんも 炊くとき 炊けます **□** 29_{~-} 3 オートメニューモード 切身 グリルを使うとき 干物を 35 <-> 焼くときにも

全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

危險

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

①火を消す。

- ②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。







安全上のご注意(使用編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには



- ■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使用しない
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。





焼網

トッププレート(ガラス製)には



- ■衝撃を加えない
- ■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。






■センサー解除で揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



- ■排気口にはふきんやものをのせたり、アルミはくなどでふさがない
- ■**排気口のまわりにはものを置かない** 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。



ガスコンロの近くには



- ■爆発のおそれがあるものを置かない 圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - ■スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■**燃えやすいものを置かない** 火災の原因になります。
 - ●機器の上方に調味料ラックなど
 - ●ペットボトル・プラスチック類
 - ふきんやタオル・調理油など

使用中には




- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
 - ●調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注 意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがあ りますので注意してください。
 - 調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
 - ●電話や来客の場合は必ず火を 消してください。

揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着 した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温 度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材をなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない


何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200mℓ以上)を入れて行う 調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



グリルは



油

■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル皿に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル 皿、グリル焼網にアルミはく を敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさ みこまない

魚などが燃えたり、ワークトップを 焦がしたり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。

- □ グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
 - ■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発 火や火災・やけどのおそれがありま す。



■コンロ使用中は身体や衣服が 炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれ があります。

また、温度センサーがはたらいて 炎が自動的に大きくなったり、風 で炎があおられてなべ底からあふ れ、衣服に移ることがありますの で、注意してください。

使用後は



- ■操作ボタンを戻して、 火が消えたことを確認する
- ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める 消し忘れによる火災の原因になり ます。特にグリルは消し忘れをし やすいので、必ず火が消えたこと を確認してください。

異常時は



■火を消し、ガス栓 (ねじガス栓)を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに使 用を中止してください。

47~54~を確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。

グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。 1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

排気口には



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。やけどに注意して ください。

なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



■片手なべや小径なべ、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底のなべは不 安定な状態で使用しない

なべが傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。なべの取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華なべなどの丸底なべは取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。




取っ手とごとくのツメの方向を合わせる

●■軽

■軽いなべは調理物を含めて 300 9 以上で調理する

軽いなべや取っ手が重い 片手なべは、温度センサー によって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなってもなべが傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



٥

٥





■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の 原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。




■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。





■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- ●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- こんなときは窓を開ける。 屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

0

■やかんやなべの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。


機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。


■ガス**栓(ねじガス栓)を閉める** 誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。



手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップを水洗いしたときは、 水気を十分ふき取ってから取り付ける

炎□がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



安全上のご注意(使用編)

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。





■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- ●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに 触れない

接触禁止

やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ① 操作ボタンを押して火を消す。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、 ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

■グリル皿には水を入れない

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでご使用ください。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、排気□から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因に なります。
- ■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のお それがあります。
 - ●グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温め たりするときは、突沸に注意してください。

突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

突沸現象の予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●なべの大きさにあった火力で加熱してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が 故障する原因になります。
- 熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

安全上のご注意(設置編)

҈♠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


- ●一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- ●専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には 必ずお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。



■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が 一致していることを確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中 毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用 しないでください。
- 銘板は機器内後方側面に張ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはガス事業者にお問い合わせください。
- ●機器前面の電池ケースふたを開けると、機器情報シールが張ってあります。 機器のガス種(ガスグループ)が確認できます。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。







→ ガス種 (ガスグループ)




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを張った可燃性の ^{75cm タイプ} 7.5cm 以上 壁も含む)との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはガス事業者にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す



知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない ● 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因に なります。 ●中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。 なべと材料 底が丸い の重量が なべ底が さび・汚れ ステンレス 300g未満 凸凹 3mm以上の凹 異物が付着 中華なべ用補助ごとく 中華なべ ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、 底が浅く広いなべでの 油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火する おそれがあります。 耐熱ガラス容器 十級 底が浅く広いなべ

なべの選びかた

ごはん・おかゆに適したなべについては、 28~シをご覧ください。

なべの種類		●揚げもの (油の量200mℓ以上) ●炒めもの	その他の調理		●湯わかしモード 水の量 (500mℓ~2ℓ)
なべ フライパン	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロー	0	0	0	0
	材質: ※ 厚 ステンレス 厚 手		0	0	0
	※薄手	×	0	×	0
中華なべ	材質: アルミ、銅、鉄	0	0	0	
	材質: ステンレス (底が平らな 手	0	0	0	
	もの) ※薄 手	×	0	×	
無水なべ 多層なべ		0	0	×	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力なべ		×	(ただし、火が消える場合があります)	×	×
やかん		_	0		0

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

(): 適しています

🗙 : 適していません (温度を正しく検知できません。)

お願い。

中華なべを使うときは

- ●必ず取っ手を持って調理してください。
- ●なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華なべの種類によっては、なべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

安全機能

自動判別機能

強火力バーナー(標準バーナー) 小バーナー

機器が自動で料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全機能 を選択します。(通常に使用できる状態)

点火初期は、自動判別機能に設定されています。各モードを使用中、取り消しに設定すると自動判別機能に設定されます。また、コンロタイマーモード使用中も焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能がタイマーに優先して作動します。

■天ぷら油過熱防止機能

(強火力パーナー) 標準パーナー (小パーナー)

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が 続くと、自動で火を消します。



焦げつき消火機能

強火力バーナー(標準バーナー)(小バーナー)

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火が消えます。 なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能 が正常にはたらかないことがあります。



高温自動温度調節機能

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに強火・ 弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動で火が消えます。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、センサー解除(強火力バーナー)をお使いください。 □ 23 ←-ッ

■コンロ消し忘れ消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー)

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火が消えます。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 こ 16 ヘーシ

立消え安全装置

強火力バーナー 標準バーナー (小バーナー) グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 強火カバーナー 標準バーナー 小バーナー グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

■グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

種設定の変

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー

コンロ消し忘れ消火機能時間の設定

●30~90分の間で、10分刻みおよび2時間 に設定できます。

変わる

●購入時は2時間に設定されています。

1 強火力バーナーを点火する。

あらかじめ水を 入れたなべをご とくに置きます。

オレンジに

2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、タイマー セットスイッチ [+/-] を同時に3秒以上ブザー が鳴るまで押し続ける。



押す

最初は2時間「--」に設定されています。

3 タイマーセットスイッチ でグリル・6コンロ [+/-]を押す。

> 30~90分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設 定できます。



・「+」スイッチ押し:最長2時間「--| ・[一] スイッチ押し: 最短 30 分「30」

4 操作ボタンを押して オレンジが 消火の状態にする。

設定した時間に変更されます。



お知らせ

● すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になりま す。バーナーごとには設定できません。

標準バーナー

湯わかしモードお知らせ時間の設定

- ◆やかんやなべの形状・材質や水の量によって、 お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりす る場合は、1~5の5段階にお知らせ時間を 設定することができます。
- ●購入時は「┨」の設定になっています。
- 1 強火力バーナーを点火する。

あらかじめ水を 入れたなべをご とくに置きます。



2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、タイマー セットスイッチ [+/-] を同時に3秒以上ブザー が鳴るまで押し続ける。



3 湯わかしスイッチを押す。

最初は「┨」に設定 されています。



4 タイマーセットスイッチ [+/-]を押す。



グリル表示部	1	2	3	4	5
設定内容	お知らt 早くし <i>t</i>	さい場合	← 標準 · (初期設定)	→ お知らt) 遅くした	

5 操作ボタンを押して 消える 消火の状態にする。

設定した時間に変更されます。



お願い


- 設定を変更する場合は、2 または 4 から設定してく ださい。それでもなお、早くしたい場合や遅くした い場合は、1または5に設定してお使いください。
- ●同じやかん(なべ)を使用しても水の量によってお 知らせ時間が異なる場合があります。



基本の操作(コンロの使いかた)

準 備

●パネルや操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、 ご使用前にはがしてください。



※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。






点火する




●操作ボタンで点火する。



2 火力調節する



●火力調節つまみをスライドさせる。



お知らせ

●点火のとき、火力調節つまみは標準バーナー・ 小バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナー は中央の位置に移動します。


お知らせ


●火力調節つまみを速く操作すると、火が消えた り、炎が一瞬大きくなる場合があります。



不用意な点火を防ぐ(点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。 電池ケースふたおよびコンロ・グリル操作部を開け、点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。






3 火を消す




●操作ボタンで火を消す。



がス栓(ねじガス栓)を 閉める

■調理が終わったら、ガス栓(ねじガス栓)を閉める。



ワンポイント

| |炒めもの、いりもの、あぶりものを | するときは

センサー解除して調理してください。 は 23 ページ 安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、最長 30 分高温で調理できます。

揚げものをするときは

揚げものモードで調理してください。 19ページ ※揚げものモードを使わないと、調理中に自動で火が消えることがあります。


お願い。

●必ず火が消えたことを確認してください。



揚げものをする(揚げものモード)


●油の温度を保ちながら、天ぷら・フライなどの揚げものを調理できます。



※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。




●なべの大きさに応じた火力にする。








最初は 180℃に設定されます。



●押すたびに、次のように切り替わります。





【強火力バーナー】



ワンポイント

揚げもの以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。

設定温度の目安


とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ **160℃** 天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き **180℃** クルトン、かきもち揚げ **200℃** なべの種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

●揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設定して あります。

170℃・190℃・210℃に設定するときは

●揚げものスイッチを押し、「180℃」の設定温度表示ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。


設定温度



3 調理する




●設定温度になると、ブザーでお知らせします。 調理をはじめてください。




4 火を消す

●操作ボタンで火を消す。



お知らせ)

● 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。




● 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。 再度操作を行ってください。



コンロタイマーを使う

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火が消えます。



※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。





- ●コンロタイマースイッチを押す。
- ●最初は「!」(1分)が表示されます。



●タイマーセットスイッチ [+/ー]を押す。



- 1 ~ 90 分(1分刻み)で設定できます。
- ●押し続けると5分刻みで設定できます。
- ●取り消すときは、コンロタイマースイッチを押す。



●設定時間は調理中でも変更できます。

② 設定時間終了 30 秒前にお知らせ




お知らせ


● グリルタイマーを同時にお使いの場合は、ブザー は鳴らず秒表示にも変わりません。

(コンロタイマーモード) 【標準バーナー】

ワンポイント

- ◇コンロタイマーとグリルタイマーを同時に使った場合
 - ①タイマー表示部にはグリルタイマー表示が優先されます。 コンロタイマーランプ、グリルタイマーランプはともに点灯します。





④グリルが先に消火した場合は、約10秒後にコンロタイマー表示に自動で切り替わります。





3設定時間がくると、自動で火が消える




●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



4 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ

操作ボタンを消火の状態にしないときは、タイマー表示部「□」は約10秒後に消灯します。

炒




炒めもの・いりものをする

こんなときセンサー解除

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合、 以下の操作をすると、強火・弱火を繰り返しながら最長 30 分、通常より高い温度で使用できます。 ただし、温度が高くなり過ぎると、安全のため自動で火が消える場合があります。

ごとくの中央にフライパンを置く



※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。


3 秒以上



1 点火後、センサー解除スイッチを押す



●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押し続ける。





- ●食材を投入し、調理をはじめる。
- ●もう一度、センサー解除スイッチを押すと 取り消しになります。



●火が消えると、センサー解除は取り消されます。




■センサー解除で 揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、 発火するおそれがあります。

(センサー解除)【強火力バーナー】

ワンポイント

◇温度センサーのはたらき



①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。


②センサー解除時

センサー解除は温度センサーがまったく作動しなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。センサー解除を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。センサー解除してから最長30分で自動で火を消します。

センサー解除中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能は作動しません。

2 火を消す

・操作ボタンで火を消す。



<u> 企</u> 警告



■焼網は使用しない


トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。






お湯をわかす(湯ゎかしモード)

●お湯がわいたらお知らせし、自動で火が消えます。




水の量:500mℓ~2ℓ

※ふきこぼれを防ぐため、やかんの大きさに応じた水の量(最大容量の6~7割)にしてください。




※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。






●押すたびに、次のように切り替わります。



2 沸とうして5分後に、

●沸とうすると、ブザーでお知らせし、 自動で弱火になります。



【標準バーナー】

お願い。

- ●なべややかんの形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけ どなどに注意してください。
- ●温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
- ふたを開け閉めしない・水をかき混ぜない・なべややかんを動かさない
- 水を追加しない
- 具を入れない
- ・火力を変えない
- ●火力はなべややかんの径に合わせて炎があふれないように調節してください。


お知らせ)

- ●以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- ●自動で弱火になると、火力は変えられません。
- 湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。 🖼 16 ページ

自動で火が消える



●5分後、ブザーでお知らせします。








消火



●操作ボタンを押して消火の状態にする。





ごはん・おかゆを炊く(炊飯モード)

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mℓの計量カップを使うと便利です。



180m ℓの計量カップ

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

●はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。

ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

お知らせ)

●お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1合
7分がゆ	0.25~0.5合

お米と水の量の目安

		水の量			
	お米の量		おかゆ		
<u> </u>	A.W. (7.77)	ごはん	 全がゆ	 七分がゆ	
容量	合数(重量)			273.6 7	
45mℓ	0.25合(約 38g)	_	360ml	470mℓ	
90ml	0.5 合(約 75g)	_	540mℓ	630ml	
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	_	
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	_	_	
360ml	2 合(約300g)	480ml	_	_	
450ml	2.5 合(約375g)	580mℓ	_	_	
540ml	3 合(約450g)	670ml	_	_	
720ml	4 合(約600g)	930ml	_	_	
900ml	5 合(約750g)	1130ml	_	_	

お願い

- ●水の量は目安です。好みに応じて加減してください。
- ●炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせてください。

【標準バーナー】

お米を水に浸す時間

お坐の種類		水に浸す時間		
	お米の種類	春~夏	秋~冬	
	白米 無洗米・発芽玄米	30分以上	60分以上	
ごはん	胚芽精米 雑穀米 古米 麦ごはん	60分以上	90分以上	
お	かゆ	0~30分		

ワンポイント

- ります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1、2 度すすぐ。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、うまく炊けない場合があります。
- 十分に水に浸す。
- 水の量を3%程多くする。または無洗米専用計量カップを使う。
- よくかき混ぜて気泡をとばす。 表面に気泡ができると、水が吸収されず、うまく炊けない場合があります。

炊飯モードに適したなべ

おいしく炊くために、炊飯に適したなべを選びましょう。 ※炊飯専用釜、炊飯専用なべも別売しています。 **□** 55_{~-ÿ}



ふたが重く、なべ本体に落とし 込むような形になっているもの ふたとなべにすきまがないもの

なべの縁が高いもの

なべは深いもの なべ底が平らなもの

炊飯なべの選びかた

なべの種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント	
別売の 炊飯専用釜	RTR-03D		0	0	白米3合、全がゆ0.5合(おかゆを炊く場合、ふきこぼれますので、ふたをずらして使用してください。)
別売の 炊飯専用 なべ	RTR- 300D1		0	0	白米3合、炊きこみごはん2合 全がゆ1合、七分がゆ0.5合
74. \	RTR-500		0	0	白米5合、炊きこみごはん4合 全がゆ1合、七分がゆ0.5合
アルミ製のア	なべ		0	0	薄手 (2mm以下) の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、こ	ステンレス製	のなべ	0	0	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレス製のなべの場合 は焦げつきやすくなります。
土鍋			X	0	おかゆ以外は炊けません。
ガラスなべ 多層なべ	・圧力なべ		X	×	うまく炊けないので使用しないでください。


):適しています

※:適していません(温度を正しく検知できません)



ごはん・おかゆを炊く(炊飯モード)

●ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火が消えます。





※図は左コンロが強火力バーナーおよび操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。

おかゆ











湯わかし / 炊飯スイッチを押す



- 位置から火力調節つまみをスライドさせ て合わせてください。 ●火力が 🛱 位置より大きいとごはんは硬
- めに、火力が小さいとごはんはやわらか めに炊けます。





3 回押す

29

お願い


- ●機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定変更および取り消しはできなくなります。
- ●取り消すときは、一度火を消してください。

ごはんを炊くとき

- あたため直しはできません。(焦げつくことがありま す。)
- ●むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知ら せブザーが鳴りません。

炊きこみごはんを炊くとき

● 調味料 (バター、ケチャップ等を含む) や具が沈澱す るとうまく炊けない場合があります。



油ガード

- ●炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、 手動で調理してください。
- ●最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。
- ●ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたり してふきこぼれないようにしてください。
- おかゆの炊きあがりで、水分の量が多い場合は再点火 し、様子を見ながら火力調節してください。



ワンポイント

炊飯時間の目安

ごはん	28~37分(むらし10分を含む)
おかゆ	35~50分


むらし後は…

ごはんを底からよくほぐしてください。 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

炊きあがると自動で火が消え、 むらしがスタート



- 炊きあがると、ブザーで お知らせします。
- むらしが終了すると、 ブザーでお知らせします。



- 10 分後

- 炊きあがると、 自動で火が消える
- ●炊きあがると、ブザーでお知らせします。





●操作ボタンを押して消火の 状態にする。







グリルの取り扱いと準備

備 進

ガス栓(ねじガス栓)を 全開にする






操作部の表面に透 明の保護シートが 張られている場合 は、ご使用前にはが してください。

グリルの取り扱いと準備


グリルの取り出し

▋グリルとびらをゆっくり引き出す。


いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



2 少し持ち上げて本体からはずし、そのま ま取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

- ●グリルとびらを強く持ち上げると、グリル皿に 傷がついて、表面に施されたクリアコートがは がれる原因になります。
- ●グリルとびらやグリルⅢ受けをはずす場合は □ 45 ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

▋グリル焼網を取り出す。

- ●庫内に紙や梱包部材が残っている場合はすべ て取り除いてください。
- ●下火カバーが取り付けられていない場合は、 取り付けてください。 日 41ページ

2 6~7分間空焼きをする。

●部品に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作については 2 33 ページをご覧く ださい。

お願い。

- ●排気□や排気□以外からも煙が出ますが、異常 ではありません。
- ●空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。(「ひご」と 「-5」を交互に表示します) この場合、約5分 待ってから、再度点火操作をしてください。

魚を上手に焼くには

1 下ごしらえをする。

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍してください。
- ●生魚は水洗いした後、水気をふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよくふ き取ります。

2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼きあ がり後、取り出しやすくなります。

お願い

●オートメニューモードで調理する場合は、予熱は しないでください。

ワンポイント

- ●塩をつけると、身がしまって身くずれ しにくくなります。
- ●さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分 が多いので、多めに塩をして時間をお き、身をしめます。白身魚は、塩を少な めにふり、時間も短めで良いでしょう。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直 前に塩をしましょう。
- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけます。 身の厚いところには厚く、薄いところ には薄くつけます。
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多め に塩をつけてください。また、アルミ はくで包んでおく アルミはく

と、焦げかたが少な くなります。

●包丁目(飾り包丁) を入れると、火の通 りがよくなり、皮が 破れることによる脂く の飛び散りも少なく することができます。



4 魚(食材)を置く。

丸身の置きかた


魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。 印のところが上手に焼けます。

切身の置きかた

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく

1匹焼く場合


中央をさけて、 左右どちらかに 置きます



手前側

2匹焼く場合


左右均等に置きます



手前側

3匹以上焼く場合

中央をさけて、 すき間をあけて 置きます




手前側

なります。

1~2切焼く場合 中央をさけて、

左右どちらかに 置きます



手前側




4切以上焼く場合

手前側



手動で調理(マニュアルモード)


●設定時間がくるとお知らせし、自動で火が消えます。




※図は操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で説明しています。



操作ボタンで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。



- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●庫内の温度が高いときは、「§」(6分)が表示されます。

2 時間設定する



●タイマーセットスイッチ [+/ー]を押す。



- 1 分刻みで 1 ~ 15 分(最長)に設定できます。
- ●庫内の温度が高いときは、設定時間は 1 ~ 10 分(最長) までとなります。

ワンポイント

- ●設定時間は調理中でも変更できます。
- ●焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧く ださい。

お願い。

- ■調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。 機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など

- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。●グリルを続けて使用する場合は、5分程度待ってほるが用してください。庫内が高温のまま焼きはじめるとグリル 過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が 冷めてからお手入れしてください。



ワンポイント

魚を取り出す

- ●付属品の「魚とって」を使用すると便利です。※ RS71W8A2DX, VH7W8A2DX には 付属されていません。
 - ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
 - ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、 くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
 - ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。
- ●はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。







火力切替する



●火力は4段階あり、火力切替スイッチで 上火・下火それぞれの段階に調節できます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

●上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き 色が同じにならないことがあります。焼き色をみ ながら、上火、下火の火力調節をしてください。


設定時間がくると、 自動で火が消える

分から

変わる

●30 秒前にブザーで

お知らせします。



●設定時間がくると、 ブザーでお知らせ 点滅 (赤) します。 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ●グリル 0右コンロ 消灯 ~ +(b) (- $\triangle \triangle \triangle$

5 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

お知らせ


● 操作ボタンを消火の状態にしないときは、タイ マー表示部「🕽」は約 10 秒後に消灯します。



自動で調理(ォートメニューモード)

●はじめにオートメニューと焼き加減を選んだら、あとは自動で焼きあげます。

グリルとびらを奥まで確実に閉める。




※図は操作ボタンの点火確認表示「あり」の機器で 説明しています。




点火する



操作ボタンで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。




- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●庫内の温度が高いときは、「6分)が表示されます。


点火後、すぐ設定する

2オートメニューを 設定する

●姿焼・切身・干物から選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い。


●庫内の温度が高いときは、オートメニュースイッチを受け付けません。 庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してください。

お願い。


- ◆次の魚にはオートメニューモードを使用しないでください。・みりん干し ・めざし ・うるめいわしの丸干し ・市販のみりんづけ
 - ・身欠きにしん ・厚みのある魚(特に骨つき)
- 焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。
- ●点火後、30 秒以内にオートメニュースイッチを押してください。30 秒を超えるとスイッチを受け 付けません。
- ●焼き加減は点火後、90秒まで変更可能です。焼き加減スイッチは、オートメニュースイッチを操作 しないと、受け付けません。
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は手動で焼いてください。 (オートメニューモードでは魚が焼けすぎてしまいます。)
- ●グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがありま す。グリル皿が冷めてからお手入れしてください。

焼き加減を設定する 📗


●焼き加減を選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。



●オートメニューモード使用中は下図の様に 点灯を繰り返します。




●オートメニューモード使用中は火力切替は できません。


調理が終了すると、 白動で火が消える



- 30 秒前にブザーでお知らせします。
- オートメニューランプ、焼き加減ランプは 消灯し、タイマー表示に切り替わります。



- さらに焼き色をつけたいときは、 「+〕スイッチで時間設定できます。
- ●設定時間がくると、ブザーで お知らせします。



5 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

お知らせ)

● 操作ボタンを消火の状態にしないときは、タイ マー表示部「🗓」は約 10 秒後に消灯します。



自動で調理(ォートメニューモード)

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

焼き加減

下記の魚以外は手動で調理してください(火力と調理の目安は付属のクックブックをご覧ください。) ※ g 表示は 1 匹あたりの重量を示しています。

オート メニュー	ざ加減	弱め	標準	強め	
	焼	【小さめの生魚】 きす	【中程度の生魚】 あ じ	【大きめの生魚】 あ じ 3~4 匹 (200g 以上) たい (小) 1 匹 (約 300 ~ 400g)	
切!	身	【照り焼き】 ぶ り さわら 生かつお 【みそ漬け】 さわら	【生魚】 生ささかがずいいがはらりきいい 「塩漬け」 塩塩さば	【光沢のある魚】 まながつお たちうお	
干:	物	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以下) ししゃも 4~10匹 (25g以下)	【一夜干しのひらき】 あじのひらき 干しさわらかますのひらき トしかれい 1~2枚 【大きな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以上) ししゃも 4~10匹 (25g以上)	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1~2枚	

お願い

●上記の の魚は、特に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。

ポイントとお願い


- 尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ十分に塩を塗るか、アルミはくで 覆うと、きれいに焼けます。
- 厚みのある魚(姿焼 4cm を超えるもの)は火が通りにくいので、マニュアル モードで様子を見ながら焼いてください。
- 魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破 れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

小さめの生魚・塩漬けの魚について


以下の魚は「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があるので、焼き加減を 「弱め」に設定してください。

- 50g 以下の小さな魚
- 塩漬けされたさんま

置きかた



1 匹の場合は 左右どちらかに 置いた方が上手 に焼けます。




3 匹の場合は 中央をさけてす きまを開けて 置いた方が上手 に焼けます。


- 身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網に置いてください。
- 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減を必ず 「弱め」に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなって しまいます。)
- 厚みのある魚(切身 2.5cm を超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいの でマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。
- 厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が 通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮 側を下側にしてグリル焼網に置き、上火「強め」、下火「弱め」のマニュアル モードで焼いてください。
- みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてく ださい。
- 照り焼き、みそ漬けのものは次の場合はとくに焦げやすくなります。
 - -・漬けている時間が長い
 - 魚の脂ののりが良い
 - L・ 照り焼きたれのみりん配分が多い

*参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1

- ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」か「標準」 に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。)
- 身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼 網に置くと魚が反らずにきれいに焼けます。
- 干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているも のほど焼けやすい。)




2 切の場合 身の薄い部分を 外側に向けて、 左右どちらかに 置いた方が上手 に焼けます。



4 切の場合



手前側



ししゃもなどは しっぽを手前に 置いた方が上手 に焼けます。

日常点検とお手入れの道

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1 回程度の 定期点検をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

ハバーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 **3** 41 • 42 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ♪バーナーキャップの炎□や立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 13 44 ~->
- ♪グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。☞ 45 ᡧ ->>

お手入れの道具と洗剤について

使 ってよ

 \bigcirc

使ってはいけない



スポンジたわし







台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)







スポンジたわし裏面(硬い) ナイロンたわし













はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。

クリームクレンザー



硬いブラシ


酸性・アルカリ性洗剤 漂白剤



シンナー ベンジン アルコール



弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤



故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して 作動不良や腐食して、故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



お願い


- ●道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、使ってよい洗剤か確認してください。


お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- 3. 点火ロックをかける。 🗊 18 🛶
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。







部品の取り付けと取りはずし

排気口カバー


2つの排気口カバーツメ部を各々内側に向けトッププレートのくぼみに取り付けてください。




下火カバー




グリル皿・グリル焼網



- 1. グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けに グリル皿がしっかり入るように取り付けてください。
- 2. グリル焼網の「テマエ」刻印を手前にして、脚のツメを、 グリル皿の角穴に取り付けてください。






⚠ 注 意



■バーナーキャップは誤った取り 付けで使用しない

バーナーキャップを正しく取り付けないと

- ●点火しない場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、 一酸化炭素中毒のおそれやバーナー キャップが変形する場合があります。
- ●機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。








■ごとくは誤った取り付けで使用 しない

誤った取り付けをするとなべなどが不 安定になり、傾いたり、倒れたりしま す。



誤った取り付けの例

お願い

- ●バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、または当社事業所へお問い合わせください。♀ 55 ページ
- ごとく、バーナーキャップの上部は変色したり、汚れなどが焼きつきますので、そのつど掃除をしてください。 汚れが焼きついても性能は変わりません。 ♀ 43・44 ページ

お手入れのしかた (コンロ) お手入れ

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの 最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気 や洗剤を残さないようにしてください。

トッププレート

- お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。




◆汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

◆それでも汚れがとれないとき

- くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。
- ※研摩性の高いクレンザーの場合は表面に傷がつく可能性があります。



ごとく・排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

◆それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
 - 1. 水を入れた大きななべにごとくや排気口カバーを入れ、 30分程加熱する。
 - 2. 水洗いし、水気をふき取る。



は、ガス栓を閉じ、機器が冷え、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、「部品の取り付けと 取りはずし」をご覧ください。 (37 41・42ページ

機器表面・操作部

●洗剤を含ませた布で汚れ をふき取り、乾いた布で 洗剤や水気をふき取ります。



※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。 さびの原因になります。

お願い。

- ●洗剤を使用した後は、洗剤分が残らないようにしてください。
- ●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けしてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当 社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

バーナー部

● やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

● 洗剤で丸洗いし、乾いた布でよく水気をふき取ります。



- ※バーナーキャップは分解で きません。
- ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。

❖目づまりしていたら

● 歯ブラシでお手入れします。



- ※目づまりや汚れは、不完全 燃焼や点火不良の原因にな ります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。


バーナー本体

● 表面は、やわらかい布で汚れ ● 立消え安全装置(炎検知部) をふき取ります。 と電極(点火プラグ)に汚れ



バーナーリング


● バーナーリングの凹部は、 歯ブラシで汚れを取り除き ます。



- ※汚れがたまると、ごとくが安 定しない原因となります。
- ※汚れがこびりついたときは、 つまようじで汚れを取り除い てください。
- ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないようにトッププレートとのすきまにつまようじや歯ブラシを寝かせて使用しないでください。

立消え安全装置・電極

● 立消え安全装置(炎検知部) と電極(点火プラグ)に汚れ がこびりついている場合は、 歯ブラシでお手入れします。



温度センサー

● 温度センサーをお手入れする ときは、片手を添え、水を含ま せてかたくしぼった布で、頭部 と側面の汚れをふき取ります。



※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、なべ底に密着しないことがあります。

お手入れのしかた(グリル)


- ご使用のつど、きれいにお手入れしましょう。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふ き取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

グリルとびら・グリル皿受け

- ▶ 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、パネル部の変色やはがれ、さびの原因になりま


取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

- 1. グリル皿受けのツメ2個所をグリルとびらの角 穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまって いるか確認する。




グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- ▶ 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 ※グリル焼網に汚れが残っていると魚などの調理物がくっつきやすくなります。

グリル庫内(側壁・底部)

- ▶ 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、 乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗 剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・ 傷の原因になります。
 - ※燃焼部(バーナー)には触らないでください。炎口がつま り燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部 には、立消え安全装置と電極、奥の壁部分にはグリル過熱 防止センサーが取り付けてありますので触らないでくださ い。正しくはたらかなくなるおそれがあります。




乾電池を交換する



、〈点滅〉……電池交換サインが点滅 〈へ したら乾電池を準備してください。



〈点灯〉……電池交換サインが点灯 したらすべてのバーナーが使えません。乾電池を交換してください。





- ・乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。
- ●電池交換サインが点滅したら、単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。
- ●電池交換サインが点灯したら、2個を同時に交換してください。電池交換サインが点滅から点灯に変わると、すべてのバーナーが使用できなくなります。
 - 1 機器が冷めていることを確認する。
 - 2 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。

あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれることがあります。 🖙 51ページ

- 3 古い乾電池をはずす。
- 4 新しい乾電池を入れる。

単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個を右図のように⊕⊝を確認して奥まで確実にはめ込んでください。





雷池ケースふたのつまみ





- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



- ■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす
 - ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- ■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い。

- ●単1形アルカリ乾電池を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。 (付属の単1形アルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- ●単1形アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点 灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合が あります。
- ●単 2、単 3 形乾電池を単 1 形サイズにする電池スペーサーは電池ケースの Θ端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問		こうしてください	参照ページ
		ガス栓(ねじガス栓)を閉じていると点火できません。 全開にしてください。	17
		バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると点火しない場合があります。 お手入れしてください。	44
		電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	44
点火しない	>	バーナーキャップが正しく取り付けされていないと点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	42
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
		点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	46
		電池交換サインが点灯している場合は新しい単1形アルカリ乾電池2個と交換してください。	46
		なべやフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき火力が自動で弱火になります。弱火と強火を繰り返す高温状態が約 30 分続くと自動で火が消えます。センサー解除スイッチを押すとさらに高温で調理ができます。	23 • 24
調理中に火力が変わったり		土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに焦げつき 消火機能がはたらき火が消えることがあります。 再点火してください。	14 • 15
火が消えたりする		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると 消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき自動でガスは止まります。	15
		コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき自動で火が消えます。	15
センサー解除しても 火力が変わったり 火が消えたりする		センサー解除中でも約 290℃になると、異常過熱を防止するために火力を自動で弱火にします。さらに温度が高くなると火が消える場合があります。	24
炎の状態(燃えかた、 色) がおかしい		換気をしないと燃えかたが変わったり炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。	10

	ご質問		こうしてください	参照ページ
			風が吹き込んでいたり扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	10
			加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くな ることがあります。異常ではありません。	_
	炎の状態(燃えかた、 色) がおかしい	>	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_
コンロ			消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
	なべ底がひどく焦げ ついて火が消えた		焦げつき消火機能はなべの材質や調理により焦げつきの程度が変わります。ホーロー製のなべや、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	15
			温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	14
			なべ底にこんぶや竹皮などをしくと焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり火加減を調節しながら調理してください。	15
揚げもの	揚げものがうまく		なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	14 • 20
揚げものモード	できない		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	14
湯わかり	お湯がわかない、		やかんやなべの形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	14 • 16
	お知らせが遅い		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	14

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問)	こうしてください	参照ページ
	お湯がわかない、		加熱中になべを動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	26
湯わかし	お湯がわいているのにお知らせが遅い		一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できな い場合があります。	26
レモード			湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか。	16
L	ふきこぼれる		水を入れすぎていませんか? やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~7割)に してください。	25
			無洗米や洗米してすぐ炊飯した場合は、ごはんが硬めになります。	28
			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	_
	プロノ た わかか	>	ごはんがかたかったり、やわらかい場合は、5 分程度むらしを追加してください。	
	ごはん、おかゆが うまく炊けない		炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_
炊飯			炊飯モードに適したなべを使用してください。	28
敗モード			温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	14
	途中で誤って、 消火してしまった		もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で 再点火した場合は、なべ底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。)	29
	おかゆがふきこぼれる		なべによってふきこぼれる場合があります。 ふたを少しずらすとふきこぼれしにくくなります。	
			ガス栓(ねじガス栓)を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	31
G			グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて点火できません。 庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから使用してください。	15
グリル	点火しない		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
			点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	18
			 乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	46

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	点火しない		電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	46
			完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。また、安全機能がはたらく場合があります。	
			魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	32
	調理がうまくできない		みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取っ てから焼いてください。	_
グ			グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことが あります。	_
グリル				
			初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。	31
	排気口やコンロ部 から煙が出る		グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚 などを焼いた場合は煙が多く発生しますので、排気口以外からも 煙が出る場合があります。	_
			グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	_
	オートメニュー		グリル庫内が高温になっているとオートメニューは受け付けませ	
	スイッチを 受け付けない		ん。 庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してください。	35
	コンロ消火後に 「ポン」という音が する		ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
	点火後や消火後にキシミ音がする		加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
音	コンロ使用中に 「シャー」という音 がする	>	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
	グ リ ル 使 用 中 に 「ポッポッ」という 音がする	>	庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
音	ブザーが鳴り続ける	部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、またはフリー ダイヤルにご連絡ください。	57
	点火すると 他のバーナーも パチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	操作ボタンから 手を離しても パチパチしている	操作ボタンから手を離しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
	ごとく・ バーナーキャップ・ 排気口カバー・	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくは消耗部品です。交換部品として販売しています。	55
	バーナーリングが 変色する	酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	39
その他	グリルまたはオーブン しか使っていないのに トッププレートが熱く なる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 グリルまたはオーブン使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	9
他	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見え る位置がありますが、異常ではありません。	
	電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい 乾電池を準備してください。	46 • 52
	部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	55
	機器の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。 異常ではありません。	_
	電池ケースふたが はずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。電池ケースふたの左右のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。	

特に多いご質問をまとめました

□ 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

Q: 調理中、火が勝手に小さくなったり大きくなったりします。


★:温度センサーがはたらいて、自動で火力を調節しながら、安全機能がはたらいて、 高温になり過ぎるのを防いでいます。ご心配はいりません。〔③〕 15ページ



[2] センサー解除したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

Q:センサー解除して調理していたら、急に火が消えました。


A:センサー解除してから、連続してコンロを使用できる時間は30分です。 温度センサーがはたらいて、自動で火力調節し、30分を過ぎると、自動で火を消します。 23・24ページ




※センサー解除していないときでも、連続して約2時間使用すると 自動で火が消えますので、煮込み料理のときにはご注意ください。

③ 火がつかない

Q:操作ボタンを押しても、点火しません。 電池ケースふたの上にある電池交換サインも点灯している。





火が つかなくなったときは 電池交換サインを 確認!

ブザーが鳴って、こんな表示

表示とブザーについて

ブザー音		表 示		部位	内容	
	02	←→	- 1 -2 -3	標準/バーナー 小/バーナー 強火力/バーナー	- 天ぷら油過熱防止機能作動 - 焦げつき消火機能作動	
ピー5回	{! - {	←→	- ¦ -2 -3	標準バーナー 小バーナー 強火力バーナー	温度センサー過熱防止機能作動	
	15	←→	- ¦ -2 -3	標準バーナー	立消え安全装置の作動	
	11	←→	- ¦ -2 -3	標準バーナー	点火時に着火しなかった	
	12	←→	-5	グリル	立消え安全装置の作動	
	11	← →	-5	グリル	点火時に着火しなかった	
ピー3回	02	←→	-5	グリル	グリル過熱防止センサーの 作動	
	->	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	>	_	電池交換のお知らせ	
	171171		- ¦	標準バーナー リバーナー	- コンロ消し忘れ消火機能作動	
		*	-3	強火力バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動 センサー解除終了	
				標準バーナー	コンロタイマーモード終了	
				グリル	グリルタイマー終了 オートメニューモード終了	
ピー1回 (約2秒)	(使用した炊飯モー	○ おかゆ > さはん o濁わかし ☆ ** ・ド(ごはんまたはおかゆ)のランプが点滅	》 <点滅>	標準バーナー	炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了	
		○おかゆ ○ごはん >************************************	<点滅>	標準バーナー	湯わかしモード終了	
ブザーが鳴り 続ける (ピー約8秒連続)	70		- 1 -2 -3 -5	標準バーナー 小バーナー 強火力バーナー グリル	温度センサー・グリル過熱 防止センサー・電子部品の 故障	
	54	←→	- 3	強火力バーナー	センサー解除スイッチ故障	

が出たら

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空 焼きなど	●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。 ● やけどに注意して再点火を行ってください。 ● 天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。	15 47 ~ 49
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合など	●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってくださ い。	15 • 47
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってくださ い。	15 • 49
グリルの 空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えます。●約5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。	15
乾電池が消耗しました。	●乾電池を交換してください。	46
使用開始から約 2 時間または設定した時間がたち 自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	15
30 分がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	23 • 24
設定した時間がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	21 • 22
設定した時間がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	33 ~ 36
炊飯モードで炊きあがり自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	29 • 30
湯わかしモードで沸とうして、約 5 分後に自動で火 が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	25·26
部品が故障しています。	● ガス栓 (ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	57

交換部品・別売品のご紹介

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE(http://www.rinnai-style.jp/)または、お買い上げの販売店にてお求めください。

		名 称		希望小売価格(税込)	部品コード	
		トッププレートが	強火力バーナー用 標準バーナー用	¥1,260	010-320-000	
	ごとく※1	黒色の型式	リバーナー用	¥1,260	010-322-000	
	CC\%1	上記以外の型式	強火力バーナー用 標準バーナー用	¥1,260	010-340-000	
<u> </u>			リバーナー用	¥1,260	010-341-000	
交		トッププレートが	強火力バーナー用	¥1,365	151-405-000	
換		ドッククレードが 黒色の型式	標準バーナー用	¥1,365	151-406-000	
部	バーナーキャップ	黒色の空式	小バーナー用	¥1,050	151-407-000	
日品	※ 1		強火力バーナー用	¥1,365	151-403-000	
		上記以外の型式	標準バーナー用	¥1,365	151-404-000	
			小バーナー用	¥1,050	151-408-000	
	グリルⅢ			¥2,100	070-186-000	
	グリル焼網			¥892	071-049-000	
	下火カバー右			¥315	098-2547R00	
	下火カバー左			¥315	098-2547L00	
	名	称	型番			
	炊飯専用釜	3 合炊き	RTR-03D			
		3 合炊き	RTR-300D1		当社交換部品・お手入れ 品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style. jp/) または、お買い上げの	
別	炊飯専用なべ	5 合炊き	RTR-500			
売品	魚とって		RTO-ST1	ana)	販売店にてお買い求めください。	
	トーストプレート		RCP-72V			
	ガラストップ専用ク!	ノーナー	RBC-VG1			
	スクレーパーS型 <推奨品> ※2		35SB (オルファ社製)	ホームセンターなどでお買い求めください。		

- ●2011年9月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店でお買い求めください。
- 当社交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。




当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

※1 トッププレート、ごとく、バーナーキャップの色を確認してご連絡ください。 ※2 スクレーパー S 型 〈推奨品〉 について

- ●トッププレートに傷がつく恐れがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- ●刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。



長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- ●乾電池は取りはずしてください。 2 46 ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕 様

品		名	—————————————————————————————————————	両面焼グリル付 3 口ガスビルトインコンロ					
型		式	RB71W8A2D RB71W8B1D	RS71W8A2DX VH7W8A2DX	RB31W8A2D RB31W8B1D				
型ェ	式 の 呼	び	RB71W8AD-L	RS71W8ADX-L RS71W8ADX-R	RB31W8AD-L				
型	式	名	RB71W8AD	RS71W8ADX	RB31W8AD				
質		量	20.0kg (f		19.0kg (付属品含む)				
外	形寸	法	高さ 20	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 5					
21.	ה או	14	(トッププレート	〜幅 740mm)	(トッププレート幅 590mm)				
ガ	ス接	続	15A						
電		源	DC3	.0V (単 1 形アルカリ乾電池×	2個)				
安	全 機	能		● 立消え安全装置(全バーナー) ● 天ぷら油過熱防止機能(全コンロバーナー) ● コンロ消し忘れ消火機能(全コンロバーナー) ● グリル過熱防止センサー					
点	火 方	式	連続放電点火式						
付 属 品単1形アルカリ乾電池 (2個)、取扱説明書 (保証書 クックブック、魚とって (RS71W8A2DX, VH7 ガラスクリーナー見本品									

_	н 7	グリ	l. —	¬°	1	時間当 7	たりのガ	ス消費	星	
ガスグループ (ガス種)			個	個 別 ガ ス 消		量	全点火時	型式の呼び		
	().	J	性ノ		強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル	ガス消費量	
都市ガス用	1	12	Α		3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.81kW	9.20kW	RB71W8AD-L
カス用	1	13	Α		4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.94kW	9.90kW	RS71W8ADX-L RS71W8ADX-R
L	Р :	ガ	ス	用	4.20kW	2.97kW	1.27kW	2.04kW	9.90kW	RB31W8AD-L

アフターサービス/廃棄時のお願い

アフターサービスのお申し込み

保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに 無料修理致します。
- ●保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。

修理を依頼するときは

- ●万一故障したと思われる場合は、まず「よくあるご質問(Q&A) [3747~52 ページ] に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。 ①ご住所・お名前・電話番号 ②品名・型式の呼び・お買い上げ日 ③詳しい故障内容・状況 ④訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その 製品の機能を維持するための必要な部品です。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理致します。

転居されるときは

- ●転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合 ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造 と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きを しないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原 因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認して ください。この場合の改造・調整にともなう費用は保 証期間内であっても有料となります。

連絡先

●お買い上げの販売店、 またはフリーダイヤル にご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル **፩ 0120-054-321**

お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依 託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行 使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合 を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供は いたしません。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。 そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

MEMO

リンナイ グ リ ル 付 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売 店またはもよりの当社窓□が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
 - 障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - 水害、 地震、 その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。

- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 障および損傷。
- (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、 補修用性能部品の保有期間 について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年 月 日	
販売店名 住 所		扱者
電話番号		印
修理記録		
年 月 日	修 理 内 容	

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 TEL 052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 東関東支店 南関東支店

2052(361)8211

203(3471)9047 **2**03(3471)9047

〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6

2048(667)4321 **2**043(273)3360 **2**045(320)3051

〒 331-081 大小市は大田 17-09 17 331-081 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4 番 10 号 〒 984-0038 仙台市若林区伊在字東通 20-1

北海道支店 新潟支店 中部支社

関西支社 中国支店 四国支店

2011(281)2506 **☎**025(247)6610 **2**052(363)8001

206(6786)3612 **☎**082(277)5131 ☎087(821)8055

〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目

〒 950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 - 74 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 〒 550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号〒 733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1〒 760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町 2番3号

修理についてのお問い合わせは

